

INSTRUCTION MANUAL

अनुदेश पुस्तिका

Zigbee Smart Smoke Alarm


ज़िगबी स्मार्ट स्मोक अलार्म

Qo-ZSS-01



**SmartiQo**

[www.smartiqo.com](http://www.smartiqo.com)



### Specification

Battery: DC1.5V AAA x 2 (included)  
Battery Life: 1.5 years  
Trigger: photoelectric  
Alarm sound:  $\geq 85$ dB  
Monitoring range: 30m<sup>2</sup>  
Dimension: 128x128x45mm  
Wireless connection: Zigbee 3.0  
Wireless frequency: 2.400-2.483GHz  
Working temperature: -10°C – 50 °C  
Working humidity: 0-95% RH, no condensation

### Introduction

The SmartiQo smoke alarm can alert with 85dB Sound and red light when smoke detected, in the meantime, send real-time notification to smartphone. It can also works with other SmartiQo products by creating scenario in SmartiQo app.

### Requirement to use

1. SmartiQo home app

### Set up the smart smoke alarm with Wox Home app.

1. Download and install the app "SmartiQo" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "SmartiQo".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products.
6. Select a Zigbee Gateway.
7. Ensure the indicator light is quick flashing. If the indicator light isn't flashing: press and hold the reset button for 5 seconds until the indicator light starts to quick flashing.
8. Press confirm button in the SmartiQo app.
9. The app will now search for the device and register to your account.
10. Enter the device name.

### परिचय

SmartiQo स्मोक अलार्म 85dB साउंड और रेड लाइट के साथ अलर्ट कर सकता है जब स्मोक का पता चलाता है, इस बीच, स्मार्टफोन को रियल-टाइम नोटिफिकेशन भेजे। यह SmartiQo ऐप में परिदृश्य बनाकर अन्य SmartiQo उत्पादों के साथ भी काम कर सकता है।

### उपयोग की आवश्यकता

1. SmartiQo ऐप

### SmartiQo के साथ स्मार्ट स्मोक अलार्म सेट करें

1. अपने मोबाइल डिवाइस पर Apple ऐप स्टोर या Google Play Store से "SmartiQo" ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें।
2. एप्लिकेशन "SmartiQo" लॉन्च करें।
3. एक नया खाता बनाएं या अपने मौजूदा खाते में प्रवेश करें।
4. डिवाइस को जोड़ने के लिए "+" पर टैप करें।
5. उत्पादों की सूची से लागू उत्पाद प्रकार का चयन करें।
6. एक Zigbee गेटवे का चयन करें।
7. सुनिश्चित करें कि संकेतक प्रकाश त्वरित चमकती है। यदि संकेतक लाइट चमकती नहीं है: सूचक परीक्षण को तुरंत चमकाने तक 5 सेकंड के लिए रीसेट बटन को दबाकर रखें।
8. SmartiQo ऐप में कन्फर्म बटन दबाएं।
9. ऐप अब डिवाइस की खोज करेगा और आपके खाते में पंजीकरण करेगा।
10. डिवाइस का नाम दर्ज करें।

### Installation

1. Install battery into smoke alarm and pair it to SmartiQo app.
2. Make sure the smoke alarm is in the range of Zigbee gateway's signal. Effective range testing: Short press the reset button of smoke alarm after connected to gateway. If the indicator light is flashing, it means that smoke alarm communicate effectively with the Zigbee gateway.
3. Remove the mounting bracket from the body of doorbell by pulling it down.
4. Mark the position of the mounting holes on the wall using the mounting bracket as a template. Drill out the mounting holes taking care to avoid any joists, electrical cables or water/ gas pipes that may be hidden beneath the surface.
5. Once the holes have been drilled out insert the rawl plugs into the holes and fix the wall plate to the wall using the correct mounting screws provided.
6. Placing the body of the smoke alarm on the wall plate.

### इंस्टालेशन

1. स्मोक अलार्म में बैटरी स्थापित करें और इसे (SmartiQo) ऐप में जोड़े।
2. सुनिश्चित करें कि स्मोक अलार्म जिग्बी गेटवे के सिग्नल की सीमा में है। प्रभावी रेंज परीक्षण: गेटवे से कनेक्ट होने के बाद स्मोक अलार्म का रीसेट बटन दबाएं। यदि संकेतक लाइट चमकती है, तो इसका मतलब है कि जिग्बी गेटवे के साथ स्मोक अलार्म प्रभावी ढंग से संचार करता है।
3. डोरबेल से बढ़ते ब्रेकेट को नीचे खींचकर निकालें।
4. टेम्प्लेट के रूप में बढ़ते ब्रेकेट का उपयोग करके दीवार पर बढ़ते छेद की स्थिति को चिह्नित करें। किसी भी जोइस्ट, इलेक्ट्रिकल केबल या पानी / गैस पाइप से बचने के लिए देखाभाल करने वाले बढ़ते छिद्रों को ड्रिल करें जो धरातल के नीचे छिपे हो सकते हैं।
5. एक बार छेद ड्रिल किए जाने के बाद छेद में रॉवेल प्लग डालें और सही स्कू का उपयोग करके दीवार पर दीवार की प्लेट लगाएं।
6. दीवार की प्लेट पर स्मोक अलार्म को रखें।

#### Tips

1. Alarm testing : press the test button for more than 3 seconds, the smoke alarm will make a sound and light alarm. You can also testing the alarm function in the app.
2. The horizontal distance from the detector to the wall and beam should not be less than 0.5 m.
3. There should be no obstructions within 0.5 m, of the horizontal distance around the detector.
4. The horizontal distance from the detector to the nearest side of the air conditioning air outlet should not be less than 1.5 meters, and the horizontal distance of the air supply ceiling opening should not be less than 0.5 meters.
5. The detector is not suitable for usage in the environment of extremely cold and hot, high wind speeds and dust.
6. The smoke inlet and outlet shall be cleaned in every 6 months, to prevent the detector from being detected by dust blockage.

#### टिप्स

1. अलार्म परीक्षण: 3 सेकंड से अधिक के लिए परीक्षण बटन दबाएं, धुआं अलार्म ध्वनि और प्रकाश अलार्म बना देगा। आप ऐप में अलार्म फंक्शन का परीक्षण भी कर सकते हैं।
2. डिटेक्टर से दीवार और बीम तक क्षैतिज दूरी 0.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
3. डिटेक्टर के चारों ओर क्षैतिज दूरी पर 0.5 के भीतर कोई अवरोध नहीं होना चाहिए।
4. डिटेक्टर से एयर कंडीशनिंग एयर आउटलेट के निकटतम तरफ की क्षैतिज दूरी 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और हवा की आपूर्ति छत के उद्घाटन की क्षैतिज दूरी 0.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
5. डिटेक्टर अत्यधिक ठंड और गर्म, उच्च हवा की गति और धूल के वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है।
6. हर 6 महीने में धुएँ के इनलेट और आउटलेट की सफाई की जाएगी, डिटेक्टर को रोकने के लिए धूल की स्कावट से पता लगाया जा रहा है।

#### Support

If you need further help or have comment or suggestions please visit [www.smartiqo.com](http://www.smartiqo.com)

#### सहयोग

अगर आपको और मदद चाहिए या टिप्पणी या सुझाव देना है तो कृपया [www.smartiqo.com](http://www.smartiqo.com) की मुलाकात करें ।



**SmartiQo**

[www.smartiqo.com](http://www.smartiqo.com)